


1. Использование кнопки РМ1 для подключения электропривода ТОРР к сети 220В:



2. Использование кнопки PM1 для управления блоком MEM/AL:

